Dance sneaker PA1500 38





Danssneaker hoog model in leder in de maten 34 tot 44 is ook vekrijgbaar in kindermaten vanaf 30

WaarderingNog niet gewaardeerd
Prijs

Stel een vraag over dit artikel

FabrikantManufacturer

Beschrijving

Dit hoog model geeft extra steun aan de voet

De dansschoen met splitzool in zeer speciaal materiaal is zo gemaakt dat het dansen een plezier is

Deze schoen wordt gebruikt voor: jazzdans, hip hop, freestyle, cityjam, workout, linedance, zumba, rock and roll enz