Dance sneaker PA1513 35





Danssneaker laag model in canvas in de maten 34 tot 42

WaarderingNog niet gewaardeerd
Prijs

Stel een vraag over dit artikel

FabrikantManufacturer

Beschrijving

Dit laag model is gemaakt uit canvas, is dus goedkoper daardoor wordt dit model veel gekocht voor kinderen

De dansschoen met splitzool in zeer speciaal materiaal is zo gemaakt dat het dansen een plezier is

Deze schoen wordt gebruikt voor: jazzdans, hip hop, freestyle, cityjam, workout, linedance, zumba, rock and roll